



Návod

Reproduktor s ozvučnicí model MTB M850

ve velikosti TT

typ: M850-RC-REPRO

Výrobce:

Martin Černý

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

martin.cerny@martin-cerny.cz

www.martin-cerny.cz

1 Bezpečnostní upozornění

Tento výrobek je určený pro ozvučení modelu M850 od firmy MTB. Je navržený pro přímou zástavbu bez nutnosti další úprav modelu. K jeho instalaci je nutné vhodné nářadí, znalost zapojení Vámi vybraného dekodéru a základní elektrotechnické znalosti.

Manuál je napsán pro aktuální verzi zařízení: 6.1 z 12/2020.



Před montáží a použitím výrobku si velmi pečlivě prostudujte tento návod!

V případě nejasností kontaktujte výrobce. Kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci 6 na straně 7.



Výrobek není vhodný pro děti a osoby mladší 15let!



Pro pájení vodičů použijte výhradně pájecí stanici a nebo pero s odporovým tělískem!

Použití traťopáječky může způsobit nevratné poškození!



Zařízení nepatří do komunálního odpadu! Až doslouží, odevzdejte jej prosím k recyklaci!



Krabička je z polystyrenu.



Návod, záruční list a prohlášení kvality jsou vytištěné na papíru.

2 Popis zařízení

Zařízení je určené pro přímou zástavbu do modelu do prostoru představku a chodby. Ozvučnice je vytvořená z průsvitného materiálu pro docílení minimálního rušivého efektu při průhledu modelem. **Detail provedení a balení DPS čelního osvětlení je na obrázku 1a na straně 6.** Zařízení je dodáváno s již připájenými vodiči a kompletně akusticky i elektricky vyzkoušené.



Pokud si nejste jistí vhodností reproduktoru, pak nás kontaktujte před připojením k dekodéru! Kontakt je v sekci Servis na konci manuálu.

3 Princip zapojení

Schéma je velmi jednoduché. Jedná se o pasivní reproduktor s impedancí 8Ω a maximálním příkonem 1W. Při připojování se vždy řiďte pokyny v manuálu výrobce dekodéru. Jelikož je možná zástavba pouze jednoho tohoto výrobku do modelu, tak není určená polarita vodičů.



Před použitím důkladně zkontrolujte, zda dekodér, který zapojujete, má výstup pro reproduktor o této impedanci a příkonu!

Detail provedení instalace do modelu je na obrázku 1b na straně 6.

4 Postup montáže

Montáž bude popsána pro originální desku v modelu. Pokud zařízení osazujete ve spojení s deskou jiného výrobce, pak postupujte dle jeho návodu.

1. Demontujte karosérii dle návodu výrobce modelu.
2. Povolte dvojici šroubků na straně opačné k místu, kde je umístěné závaží a motor.
3. Ze základní desky odpájejte trojici lakovaných vodičů k čelnímu osvětlení. Nezapomeňte si je označit, jelikož jsou všechny stejné.


4. Velmi opatrně mírně přizvedněte základní desku a do představku/chodbičky modelu vložte reproduktor tak, aby bylo možné protáhnout vodiče skrze dělicí stěnu do prostoru kabiny.
5. Následně protáhněte vodiče na horní stranu desky plošného spoje. Výrobce k tomu nechal v desce dvojici otvorů poblíž podélné osy.
6. Základní desku opět připevněte na původní místo a připájejte nazpět vodiče k čelnímu osvětlení.
7. Plošky pro připájení vodičů reproduktorů jsou v jedné třetině desky na okraji a mají oválný tvar. Délka vodičů je ověřená pro toto umístění.
8. Dekodér vložte do patice Plux a nakonfigurujte.



Nesprávně připájené vodiče, které způsobí zkrat, poškození, či dokonce zničení dekodéru nekryje záruka na výrobek! Buďte proto velmi opatrní a důkladně vše zkontrolujte!



(a) Foto produktu v balení



(b) Umístění zařízení v modelu

Obrázek 1: Náhled provedení výrobku a umístění

5 Reklamační řád

Všechny naše výrobky jsou velmi důkladně testovány a na jejich funkčnost je samozřejmě poskytovaná standardní záruka v rozsahu dle zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Na výrobek je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.

Uplatnění reklamace:

Informujte nás prosím o reklamaci telefonem, e-mailem, případně poštou. Zboží zašlete spolu s odůvodněním reklamace zpět na adresu výrobce, případně prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů.

Výjimky ze záruky:

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, na poškození zboží jeho nevhodnou dopravou a nebo nevhodným skladováním. Záruka se také nevztahuje na zboží poškozené při montáži a demontáži, chybným zapojením, přepětím a také na poškození způsobená vnějšími událostmi.

6 Servis

Záruční a pozáruční opravy za zařízení provádí výrobce resp. prostřednictvím prodejce.

Výrobce:

Martin Černý

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

Email: martin.cerny@martin-cerny.cz

WWW stránky: www.martin-cerny.cz

Zákaznická podpora: podpora.martin-cerny.cz

Telefon: +420 775 648 448

Otevírací doba: po telefonické či emailové domluvě