



## Návod

**Reproduktor s ozvučnicí model Roco T679.1**

**ve velikosti TT**

typ: T6791-RC-REPRO

Výrobce:

**Martin Černý**

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

[martin.cerny@martin-cerny.cz](mailto:martin.cerny@martin-cerny.cz)

**[www.martin-cerny.cz](http://www.martin-cerny.cz)**

## 1 Bezpečnostní upozornění

Tento výrobek je určený pro ozvučení modelu T679.1 od firmy Roco. Je navržený pro přímou zástavbu bez nutnosti další úprav modelu. K jeho instalaci je nutné vhodné nářadí, znalost zapojení Vámi vybraného dekodéru a základní elektrotechnické znalosti.

Manuál je napsán pro aktuální verzi zařízení: 2.1 z 12/2019.



**Před montáží a použitím výrobku si velmi pečlivě prostudujte tento návod!**

V případě nejasností kontaktujte výrobce. Kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci 6 na straně 7.



**Výrobek není vhodný pro děti a osoby mladší 15let!**



**Pro pájení vodičů použijte výhradně pájecí stanici a nebo pero s odporovým tělískem!**

**Použití traťopáječky může způsobit nevratné poškození!**



**Zařízení nepatří do komunálního odpadu! Až doslouží, odevzdejte jej prosím k recyklaci!**



Krabička je z polystyrenu.



Návod, záruční list a prohlášení kvality jsou vytištěné na papíru.

## 2 Popis zařízení

Zařízení je určené pro přímou zástavbu do modelu do prostoru nad jedním z podvozků. **Detail provedení a balení DPS čelního osvětlení je na obrázku 1a na straně 6.** Zařízení je dodáváno s již připájenými vodiči a kompletně akusticky i elektricky vyzkoušené.



Pokud si nejste jistí vhodností reproduktoru, pak nás kontaktujte před připojením k dekodéru! Kontakt je v sekci Servis na konci manuálu.

## 3 Princip zapojení

Schéma je velmi jednoduché. Jedná se o pasivní reproduktor s impedancí  $8\Omega$  a maximálním příkonem 1W. Při připojování se vždy řiďte pokyny v manuálu výrobce dekodéru. Jelikož je možná zástavba pouze jednoho tohoto výrobku do modelu, tak není určená polarita vodičů.



Před použitím důkladně zkontrolujte, zda dekodér, který zapojujete, má výstup pro reproduktor o této impedanci a příkonu!

**Detail provedení instalace do modelu je na obrázku 1b na straně 6.**

## 4 Postup montáže

Montáž se dělí dle použité základní desky v modelu. Oba známé a vyzkoušené postupy budou popsány v následujících dvou podsekcích. Pokud zařízení osazujete ve spojení s deskou jiného výrobce, pak postupujte dle jeho návodu.

### 4.1 Původní deska Roco

1. Demontujte karosérii dle návodu výrobce modelu.
2. Povolte dvojici šroubků a vyjměte základní desku s rozhraním NEM651. Vodiče nechte připájené.

3. Z prostoru jednoho z představek demontujte plastovou krytku v prostoru nad podvozkem. **Jedná se o tu neperforovanou.**
4. Základní desku opět připevňte na původní místo.
5. Spojte fialové vodiče od reproduktoru spojte s vodiči od dekodéru a řádně zaizolujte páskou a nebo smrštitelnou bužírkou.
6. Dekodér vložte do patice a nakonfigurujte.

## 4.2 Deska T679-RC-WW-SET


1. Demontujte karosérii dle návodu výrobce modelu.
2. Povolte dvojici šroubků a vyjměte novou desku T6791-RC-WW-SET z pojezdu. Vodiče nechte připájené.
3. Z prostoru jednoho z představek demontujte plastovou krytku v prostoru nad podvozkem. **Jedná se o tu neperforovanou.**
4. Základní desku opět připevňte na původní místo.
5. Fialové vodiče od reproduktoru připájejte na plošky označené znakem reproduktoru.
6. Dekodér vložte do patice a nakonfigurujte.



Nesprávně připájené vodiče, které způsobí zkrat, poškození, či dokonce zničení dekodéru nekryje záruka na výrobek! Buďte proto velmi opatrní a důkladně vše zkontrolujte!



(a) Foto produktu v balení



(b) Umístění zařízení v modelu

Obrázek 1: Náhled provedení výrobku a schéma zapojení

## 5 Reklamační řád

Všechny naše výrobky jsou velmi důkladně testovány a na jejich funkčnost je samozřejmě poskytovaná standardní záruka v rozsahu dle zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

**Na výrobek je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.**

### Uplatnění reklamace:

Informujte nás prosím o reklamaci telefonem, e-mailem, případně poštou. Zboží zašlete spolu s odůvodněním reklamace zpět na adresu výrobce, případně prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů.

### Výjimky ze záruky:

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, na poškození zboží jeho nevhodnou dopravou a nebo nevhodným skladováním. Záruka se také nevztahuje na zboží poškozené při montáži a demontáži, chybným zapojením, přepětím a také na poškození způsobená vnějšími událostmi.

## 6 Servis

Záruční a pozáruční opravy za zařízení provádí výrobce resp. prostřednictvím prodejce.

### Výrobce:

**Martin Černý**

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

Email: [martin.cerny@martin-cerny.cz](mailto:martin.cerny@martin-cerny.cz)

WWW stránky: [www.martin-cerny.cz](http://www.martin-cerny.cz)

Zákaznická podpora: [podpora.martin-cerny.cz](http://podpora.martin-cerny.cz)

Telefon: +420 775 648 448

Otevírací doba: po telefonické či emailové domluvě